ISTRUZIONI RAPIDE AVVIAMENTO SET

Se non appare la voce CASCATA attivare la funzione togliendo tensione alla centralina, ridare tensione e successivamente ma subito tenere premuto il tasto ESC per almeno 10 secondi. SE si tiene premuto anche per un tempo superiore va bene lo stesso.
Assicurarsi inoltre che la funzione 7.1 Blocco Menù sia su OFF
E che la funzione 7.2 Modo Esperto sia su Esperto.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Cascata servomotore SINTESI (parete)

Collegare il motore della valvola a due vie come segue (isolare i fili non utilizzati):

- Filo VERDE –> R3
- Filo MARRONE –> R3i
- Filo BLU –> Morsetto N sotto R3i

Collegare le centraline con i cavi bus (viola) forniti con i kit cascata (utilizzare uno dei due connettori Molex a 2 pin sulla scheda elettronica della centralina); sulla prima e sull'ultima centralina resterà un connettore libero, in cui dovrà essere montata una delle resistenze di chiusura fornite con il cavo.

Cascata servomotore SIEMENS (basamento)

Collegare il motore della valvola a due vie come segue (isolare i fili non utilizzati):

- Filo NERO –> R3
- Filo MARRONE –> R1 (Se R1 ha pompa ricircolo collegare su R2)
- Filo BLU –> Morsetto N sotto R1 oppure sotto R2

Collegare le centraline con i cavi bus (viola) forniti con i kit cascata (utilizzare uno dei due connettori Molex a 2 pin sulla scheda elettronica della centralina); sulla prima e sull'ultima centralina resterà un connettore libero, in cui dovrà essere montata una delle resistenze di chiusura fornite con il cavo.

Pompa ricircolo (su una sola centralina)

Collegare la pompa (o il contattore che attiva la pompa) come segue

- Fase 230 Vac -> R1
- Neutro -> Morsetto N sotto R1

Collegare la sonda di temperatura PT1000 a contatto, fornita nel kit ricircolo, ai morsetti S1 e – sotto S1; posizionare la sonda sulla mandata della pompa di ricircolo.

Attenzione: se durante le operazioni di cablaggio si dovrà scollegare il cavo del flussimetro dalla centralina, occorrerà ricollegarlo allo stesso connettore Molex a 4 pin (quello più distante dai connettori per il cavo bus della cascata).

CONFIGURAZIONI

Entrare nel menu IMPOSTAZIONI e impostare Tset ACS al valore desiderato (temperatura ACS in uscita dall'apparecchio).

Cascata servomotore SINTESI (parete)

Entrare nel menu FUNZIONI SPECIALI e verificare che sia stato configurato
R3 = Cascata.
R1 = Sempre acceso
Entrare nel menu IMPOSTAZIONI / Cascata e impostare:

- Stazione base fissa = Off
- Flusso stazione ON = 80%
- Flusso stazione OFF = 30%
- Ritardo = 20 s

Cascata servomotore SIEMENS (basamento)
Entrare nel menu FUNZIONI SPECIALI e verificare che sia stato configurato

R1 = Ricircolo
R2 = Sempre acceso.
R3 = Cascata
Entrare nel menu IMPOSTAZIONI / Cascata e impostare:

- Stazione base fissa = Off
- Flusso stazione ON = 80%
- Flusso stazione OFF = 30%
- Ritardo = 20 s

Pompa ricircolo (su una sola centralina)
Entrare nel menu FUNZIONI SPECIALI e verificare che il Relè 1 non sia configurato (se è così, entrare e mettere la funzione in OFF); impostare Relè 1 = Ricircolo
Entrare nel menu IMPOSTAZIONI / Ricircolo e impostare:

- Ricircolo = Orari
- Tmin ricircolo = Tset ACS – 6°C
- Isteresi ricircolo = 5°C
- Portata max ricircolo = portata ricircolo + 10 l/min
- Orari ricircolo: impostare gli orari in cui si vuole che il ricircolo sia attivo
- Supporto prelievo = Off